



RADIATION
A • L • E • R • T

RADIATION ALERT™ *Monitor 200*

MANUAL DE OPERACIÓN

S.E. International, Inc. P.O. Box 39, 436 Farm Rd. Summertown, TN 38483 USA
1.800.293.5759 | 1.931.964.3561 | Fax: 1.931.964.3564
www.seintl.com | radiationinfo@seintl.com

Contenido

Capítulo 1: Introducción	3		
Como detecta la radiación el Monitor 200	3		
Precauciones	3		
Capítulo 2: Características	4		
Pantalla LCD	4		
Indicadores	4		
Los botones de Operación	5		
Botón de Encendido (Enter) Intro	5		
Botón de Alarma	5		
Botón de Conteo	5		
Botón de Audio (Menos)	5		
Botón de Menú	5		
Botón de Luz de Fondo	5		
Botón de Modo	6		
El Detector	6		
Puerto USB	6		
Cordel de Sujeción	6		
Bota Xtreme	6		
Capítulo 3: Operación	7		
Encendido	7		
Unidades de Medición	7		
Actualización de la Pantalla	7		
Nivel Máximo	7		
Tiempo de Respuesta	7		
Promedio Automático	8		
Operación en Dosis/Modo de Tasa	8		
Uso de la Alarma	8		
Características del Almacenaje de Datos	8		
Operación en Modo de Conteo	9		
Como Tomar un Conteo en Tiempo Medido	9		
Modos Dosis/Tasa de Cambio con Tiempo Medido	9		
Menú	10		
Artículos del Menú	10		
Programación del Reloj Interno	10		
Interface con un Dispositivo Externo	10		
		Capítulo 4: Procedimientos Comunes	11
		Conteo de Fondo	11
		Monitoreo Ambiental de Área	11
		Revisión Por Contaminación Superficial	11
		Capítulo 5: Mantenimiento	12
		Calibración	12
		Sugerencias Generales de Mantenimiento	12
		Capítulo 6: Software Observer USB	13
		Instalación del Software Observer USB	13
		Conexión al Monitor 200	13
		Pantalla de Gráficas del Observer USB	13
		Pantalla de Medición del Observer USB	14
		Rejilla de Muestra	14
		Archivo	14
		Vista	15
		Preferencias	15
		Programación de Gráficas	15
		Programación de Rejillas	15
		Panel de Calibración	15
		Información de la Calibración	16
		Funciones	16
		Recuperación de Memoria	16
		Sincronización del Monitor 200 al Reloj de la PC	16
		Capítulo 7: Detección de Problemas	17
		Accesorios	18
		Bota Xtreme (Incluida)	18
		Cordel (Incluido)	18
		Soporte (Incluido)	18
		Software Observer USB (Descarga Incluida)	18
		Apéndice A: Especificaciones Técnicas	19
		Apéndice B: Garantía Limitada	20

Capítulo 1: Introducción

El **Monitor 200** es un instrumento de higiene y seguridad optimizado para detectar niveles bajos de radiación. Mide radiación de Alfa, Beta, Gama y Rayos X (Solo radiación ionizante).

Sus aplicaciones incluyen:

- Detección y medición de contaminación superficial.
- Monitoreo de exposición, posible, de radiación al operar radionucléidos.
- Clasificación de contaminación ambiental.
- Detección de gases nobles y otras fuentes de radionucléidos de baja energía.

Como Detecta la Radiación

El **Monitor 200** utiliza un tubo Geiger-Muller para detectar la radiación. El tubo Geiger genera un pulso de corriente eléctrica cada vez que la radiación pasa a través del tubo bañado en halógeno. Cada pulso es detectado electrónicamente y registrado como 'Conteo', el que se muestra de la manera que programo para medición.

El número de conteos detectado por el **Monitor 200** varía de momento a momento debido a la naturaleza aleatoria de la radiactividad. La lectura es expresada más precisamente como un promedio sobre el tiempo. Este es más preciso en períodos de tiempo más largos. *Ver Capítulo 3: Operación en modo de conteo.*

Precauciones

Para mantener el **Monitor 200** en condición manéjelo con cuidado y observe las siguientes precauciones:

- **PRECAUCIÓN:** Nunca toque, con el **Monitor 200** superficies que pueden contaminarlo.
- No exponga el **Monitor 200** a temperaturas sobre 100° F (38° C) o, en luz solar directa por períodos extensos de tiempo.
- No permita que se moje. El agua puede dañar los circuitos y la superficie de mica del tubo Geiger.
- Nunca lo coloque en un horno de microondas. No mide estas ondas y puede dañarlo o dañar el horno.
- El **Monitor 200** es sensible y no opera correctamente en radio frecuencias y campos electromagnéticos.
- El software se puede desinstalar en condiciones de estática y necesitará reinstalarlo.
- Si no va a utilizar el **Monitor 200** por períodos largos de tiempo retire las baterías para evitar dañarlo por corrosión. El indicador de batería aparece en la pantalla y muestra la carga restante.
- La superficie de mica de la ventana del tubo Geiger es frágil. Tenga cuidado que ningún objeto toque la pantalla, la puede perforar.

Capítulo 2: Características

El **Monitor 200** mide radiación Alfa, Beta, Gama y rayos X. Está optimizado para detectar pequeños cambios en los niveles de radiación y tener alta sensibilidad a muchos radionucléidos comunes. Este capítulo describe brevemente las características. (Ver Capítulo 3: Operación) El **Monitor 200** hace conteos de eventos ionizantes y muestra los resultados en su pantalla de cristal líquido LCD. La unidad de medición se localiza abajo del valor numérico. Es seleccionada utilizando el interruptor de Modo. Cada vez que el **Monitor 200** es operado, el indicador LED destella en cada conteo (evento ionizante). (Figura 2/2)

Pantalla LCD

La pantalla LCD (Figura 2/1) muestra indicadores varios de acuerdo al modo programado de función(es) llevada(s) a cabo, así como la condición de las baterías, como se muestra a continuación;

Indicadores



ICONO DE BATERÍA- El **Monitor 200** es alimentado por baterías AA y muestra la carga restante de estas. El icono de batería no aparece si el **Monitor 200** está conectado a un puerto USB.



ICONO USB- Indica que el **Monitor 200** está conectado a un Puerto USB. El Icono no aparece si está operando con baterías.



ICONO DE ALARMA – Indica que la alarma ha sido activada



RELOJ DE ARENA – Indica que está tomando una muestra en tiempo programado.



ICONO DE RADIACIÓN – El icono de radiación indica que la alarma se ha disparado y permanecerá hasta que los niveles de radiación regresen al umbral programado. El icono continúa destellando en la parte superior de la pantalla, aun cuando la alarma sonora fue silenciada.



ICONO DE LUZ DE FONDO – Indica que la luz de fondo está encendida.



ICONO DE AUDIO – Indica que los clics de audio sonarán con cada conteo registrado.



ICONO MUTE – Indica que el audio está desconectado y que el **Monitor 200** operará en modo silencioso. No se oirán los “bips” que indican que la alarma está activa o apagada y que el conteo de tiempo está encendido o apagado, o, que se hicieron cambios en el menú. Puede activar los ‘clic’ oprimiendo el botón de audio. El modo silencioso no desconecta los bips de ALARMA o SOBRE RANGO. Si apaga el **Monitor 200**, al volver a encenderlo tendrá que activar el audio desde el Menú.



ICONO DE REGISTRO- Indica que las lecturas están siendo registradas en la memoria interna y que podrá ser descargadas al Software Observer USB. El icono destella cuando la memoria está llena.



Figure 2/1

Los Botones de Operación

El **Monitor 200** tiene una membrana circular en la cara del instrumento con botones para el: Encendido (Intro) Alarma, Conteo, Audio (menos) Menú, Luz de Fondo (más) y Modo.

Encendido (Intro)

El Botón de Encendido (Intro) se localiza en el centro de la membrana. Enciende y apaga el **Monitor 200** y actúa como botón de Intro en el Menú de Utilidades. Para encender oprima y sostenga el botón hasta oír un 'beep'. Para apagarlo oprima y sostenga el botón hasta que se le avise de soltarlo.

Alarma

Activa la alarma después de programar los niveles de umbral.

Conteo

Activa la alarma en conteos de tiempo programado. Para entrar a la pantalla de programación oprima el Botón de Conteo. Por ausencia el tiempo de conteo es 10 minutos.

Ver Capítulo 3: Programación de un conteo de tiempo.

Audio (Menos)

Sino está en un Menú, al oprimir el botón de Audio cambia entre operación silenciosa y sonora. Para operar en silencio oprima y sostenga el Botón de Audio por 3 segundos. Silenciará todo menos la ALARMA y el SOBRE RANGO.

NOTA: Estando en un menú el botón de Audio funciona para "ir abajo" o "menos" para introducir números y programación en el Menú de Utilidades.

Menú

Al oprimir el botón de Menú podrá seleccionar entre estos. *Ver Capítulo 3: Menú*

Luz de Fondo

La pantalla tiene una luz de fondo que la activa por 7 segundos al oprimir el botón. Oprima y sostenga el botón por 3 segundos para encender permanentemente la luz. Para apagarla oprima y sostenga el botón por 3 segundos. *NOTA: Estando en un menú, el Botón de Audio funciona para "ir arriba" o "Más" para introducir números y programación en el Menú de Utilidades.*

Modo

El botón de Modo (*Figura 2/2*) se utiliza para seleccionar las unidades de medición disponibles.

- *mR/hr (MilliRoentgen)* – muestra niveles de radiación desde .001 a 200.
- *CPS (Conteos Por Segundo)* – muestra niveles de radiación desde 0 a 3923.
- *μSv/hr (MicroSievert)* – muestra niveles de radiación desde .001 a 2000.
- *Conteos* – muestra el acumulado total de conteos desde 1 a 9,999 Kconteos (9,999,000).
- *CPM (Conteos por minuto)* – muestra niveles de radiación desde 0 a 235,400.
- *μR/hr (MicroRoentgen)* – muestra niveles de radiación desde 1 a 9999. Una vez que los niveles exceden 9999 μR/hr, la unidad de medición cambia a mR/hr. Una vez que los niveles de medición bajan de 9999 mR/hr, la unidad de medición se revierte a μR/hr.
- *NOTA: Estando en modo CPM o Conteo, cuando los valores numéricos exceden 9999, la unidad de medición cambiará de Conteos a Kconteos (1000Conteos).*




Figura 2/2

El Detector

PRECAUCIÓN: La superficie de mica del tubo Geiger es frágil. Tenga cuidado que nada penetre la pantalla.

El **Monitor 200** utiliza una ventana de 5cm de estaño de mica en el tubo Geiger. La pantalla en la parte trasera del **Monitor 200**, llamada ventana (*Figura 2/3*) permite que la radiación Alfa y Beta de baja energía, y Gama, que no pueden pasar a través de la caja de plástico, penetre por la superficie de mica del tubo. El pequeño símbolo de radiación en la parte posterior del detector indica el centro aproximado del tubo Geiger.




Figura 2/3

Puerto USB

El Puerto USB (*Figura 2 /2*) permite la interface con una PC utilizando el Software Observer USB.

Ver Capítulo 6; Software Observer USB.

Cordel

El cordel se localiza dentro de la compuerta, abajo del **Monitor 200**, la que le sirve para almacenar el cordel y conectar el instrumento al soporte.

Bota Xtreme

La bota Xtreme es la mejor protección contra caídas y raspaduras del Monitor 200. Necesita remover la bota para cambiar las baterías.

PRECAUCIÓN: *Asegúrese de no dañar la ventana de mica en la parte trasera del **Monitor 200** al remover la bota de protección.*

Capítulo 3: Operación

Encendido

Antes de encender su nuevo **Monitor 200**, instale las 2 baterías AA en el compartimento localizado en la parte baja de la carcasa. Necesita remover la bota de protección para tener acceso.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de no presionar la ventana del tubo GM al hacerlo porque puede dañarlo.

El botón de Encendido se localiza en el centro de la rueda de botones del **Monitor 200**. Para encenderlo oprima y sostenga el botón hasta oír un 'beep'. Se inicia un Registro de Sistema que muestra el número de serie y la versión del firmware del **Monitor 200**. Después muestra el nivel de radiación en el modo previamente seleccionado. Unos 30 segundos después, un 'beep', corto indica que se ha recogido la información suficiente para asegurar la precisión estadística.

Si va a utilizar el almacenaje de datos programe la hora y fecha desde el Software Observer USB, antes de activarlo.

Ver Capítulo 6: Software Observer USB.

Unidades de Medición

El **Monitor 200** está diseñado para el uso de unidades de medición convencionales; conteo por minuto (CPM), microRoentgens ($\mu R/hr$), miliRoentgens por hora (mR/hr), conteos por segundo (CPS), microSieverts por hora ($\mu Sv/hr$), y Conteos por tiempo medido. Para cambiar entre unidades oprima el botón de Modo.

Actualización de la Pantalla

En el modo de dosis, modo de tasa y modos de conteo, el desplegado numérico es actualizado cada segundo.

Nivel Máximo

Cuando alcanza un nivel máximo en el modo corriente en el momento, se escuchará un 'beep' por 3 segundos, pausa por otros 3 segundos y repite. Los valores numéricos mostrarán OVER en lugar de la tasa específica. El patrón de beep y el desplegado numérico continúan hasta que el nivel baja del umbral programado o apaga el instrumento.

Tiempo de Respuesta

Cuando el nivel de radiación es menor a 6,000 CPM, la lectura en cualquiera de los modos de conteo se basa en la radiación detectada en los 30 segundos previos. Para tener una respuesta más rápida a los cambios, si el nivel de radiación excede 6,000 CPM en cualquier período de 30 segundos, la lectura se basa en los 6 segundos previos. Cuando los niveles de radiación exceden 12,000 CPM en cualquier período de 30 segundos la lectura se basa en los 3 segundos previos. *Nota: Aun cuando el Promedio Automático es un modo de medición por ausencia puede seleccionar un modo de respuesta más rápido para cualquier nivel de radiación desde el Menú.*

**Después de 30seg. iniciales
si el instrumenta detecta**

**La lectura se basa en
un promedio previo de**

(<100 CPS)

30 segundos

<6000 CPM o <1.75 mR/hr

(100 -200 CPS)

6 segundos

6000-12,000 CPM o 1.75-3.6 mR/hr

(>200 CPS)

3 segundos

>12.000 CPM > 3.6 mR/hr

Promedio Automático

Cuando los niveles de radiación se incrementan sobre ciertos niveles presentes, el **Monitor 200** utiliza un Promedio Automático, cambiando de CPM a KCPM, o de $\mu\text{R/hr}$ a mR/hr .

Operación en Modo Dosis/Tasa

Precaución: No debe haber obstrucciones entre la ventana del detector y la fuente monitoreada/supervisada. Evite hacer mediciones con la ventana GM viendo hacia el sol ya que se pueden afectar las lecturas.

Con baja tasa de conteo, cambios significativos en los niveles de radiación, pueden tomar hasta 30 segundos para estabilizarse al tener programada la función de Promedio Automático.

CPM, CPS y Conteo Total son los métodos más directos de medición.

Los $\mu\text{R/hr}$, mR/hr y $\mu\text{Sv/hr}$ se calculan utilizando un factor de conversión optimizado para Cesio-137. Este modo es menos preciso con radionucléidos diferentes a Cs-137, a menos que haya calibrado el instrumento para ese radionucleído en específico.

El más inmediato indicador de los niveles de radiación es el de audio con la luz de conteo.

Uso de la Alarma

La alarma puede programarse en modo de dosis o de tasa utilizando la unidad de medición actual. Al alcanzar el umbral sonara el beeper y el icono de Alarma destellará (Símbolo de radiación) hasta que desactive la alarma o que el nivel de radiación caiga abajo del umbral de alarma.

1. Para programar la alarma oprima el botón de Alarma. Aparece en pantalla 'Set Alarm'
2. Use los botones + o – para incremento o decremento de los niveles deseados.
3. Una vez programado el nivel deseado, oprima **Intro**, para almacenar el nivel en la memoria y activar la alarma. Aparece el icono de alarma (una campana) en la pantalla.
4. Si la alarma se dispara oprima el botón de Alarma para silenciarla. El icono de alerta (símbolo de radiación) permanece destellando hasta que los niveles de alarma caen abajo del umbral programado.
5. Para desactivar el modo de alarma oprima el botón de Alarma y enseguida **Intro**. Desaparecerá el icono de alarma en la parte superior de la pantalla.

Características del Almacenaje de Datos

No es necesario programar el reloj interno para iniciar el almacenaje de datos en la memoria, pero se recomienda registrar la marca de tiempo con los datos registrados de hora y fecha de las lecturas. Necesita tener el Software Observer USB para programar la hora y fecha en el reloj interno. Puede descargar el software desde la página seintl.com/software haciendo clic en *Functions>Synchronize Ranger*. El **Monitor 200** hará beep dos veces, una vez que la sincronización se completa.

Ver Capítulo 6: Software Observer USB.

Una vez programado el tiempo active el almacenaje de datos en el Software Observer USB o, por medio del botón de Menú en el **Monitor 200**. Oprima *Menú>Data Logging*, luego **Intro** y enseguida siga las indicaciones del prontuario en la pantalla. Por ausencia la frecuencia de almacenaje es de 1 minuto. Puede cambiarla en la ventana Cal Panel del Software Observer USB. Hay suficiente espacio en la memoria para almacenar 90 horas en intervalos de 1 minuto y hasta 888 horas en intervalos de 10 minutos.

Ver Capítulo 6: Software Observer USB

Operación en Modo de Conteo

El conteo programado es útil para determinar promedios de conteos por minuto sobre períodos largos de tiempo. El número de conteos detectado varía debido a la naturaleza irregular de la radioactividad. Cuando se toma un conteo en períodos largos de tiempo, el conteo promedio es más preciso.

Tomar un promedio le permite detectar niveles bajos de contaminación o diferencias en radiación de fondo debido a la altura o contenido de minerales en el suelo. Por ejemplo, un promedio de 10 minutos es 1 conteo por minuto mayor que otro de 10 minutos de promedio en el que el incremento será debido a la variación normal. Pero sobre 12 horas, un conteo por minuto, se incrementa sobre 12 horas de promedio de fondo, lo que puede ser estadísticamente significativo.

Registro de Conteo en Tiempo Programado

1. Oprima el Botón de Conteo
2. Con el Botón de Menú, para cambiar entre segundos, minutos y horas, programe el tiempo con los botones + o – para incremento o decremento del tiempo.
3. Una vez programado el tiempo oprima **Intro** (Figura 2/2) para aceptar el conteo programado.
4. En la pantalla de conteo, una vez iniciado este, destella un reloj de arena en la parte superior de la pantalla y aparece una estrella junto al conteo descendente hasta completar el conteo. Una vez completo este desaparece el reloj de arena y la estrella.
5. Desde la pantalla de conteo oprima el botón de Modo para ciclar entre las unidades de medición. Si desea ver el tiempo restante en el conteo continúe ciclando a través de las unidades de medición hasta regresar a la pantalla de conteo. Si oprime el botón de Conteo accidentalmente y no desea iniciar un conteo nuevo, oprima otra vez el botón para salir de la pantalla y regresar a medición.
6. Para detener el conteo actual oprima el botón de Conteo y enseguida **Intro**.

Modos Dosis/Tasa de Cambio en Tiempo Medido

Los modos Dosis/Tasa de Cambio, de conteo, pueden utilizarse con tiempo medido. En cualquiera de los modos el reloj de arena destella durante el conteo. Al finalizar el período medido el **Monitor 200** hace ‘beep’ 3 veces.

Menú

El Menú permite cambiar la programación por ausencia para varios parámetros de operación. Una vez cambiada, la programación permanece a menos que la vuelva a cambiar en el Menú de Utilidades, el Software Observer USB o, restableciendo el menú por ausencia.

1. Oprima el botón de Menú para activarlo. La pantalla mostrará las opciones.
2. Vaya entre menús oprimiendo los botones + o -.
3. Para seleccionar una opción oprima el botón **Intro**.
4. Con los botones + o – seleccione la opción y acepte el nuevo valor con **Intro**. Para ajustar otra opción del menú repita los pasos anteriores.
5. Para salir del menú de utilidades, en cualquier momento, oprima nuevamente el Botón Menú.

Artículos del Menú

Promedio Automático

Cambia entre registro de promedio (On) o sin registro (Off). 'On' es por ausencia.

Almacenaje de Datos

Cambia la memoria interna para registrar datos (On) o no (Off). 'Off' es por ausencia.

Eficiencia Pico

Selecciona la eficiencia a aplicar.

Programación por Ausencia

Restablece el **Monitor 200** a mediciones de fábrica por ausencia. Esto no cambiara los tiempos muertos y la sensibilidad, la fecha y hora o, la frecuencia de recolección de datos.

Mediciones por Ausencia

Estas son:

Promedio automático – On

Clics - On

Botón de Audio en modo silencioso - Off

Tiempo de conteo - 10 minutos (600 segundos)

Alarma - Off – Nivel por ausencia - 3340 CPM (1.0 mR/hr, 1000 μ R/hr, 10 μ Sv/hr, 55 CPS)

Intervalo de almacenaje: 1 minuto.

Cuando accede a (Set to Default) Programación por Ausencia en el menú del instrumento todos los programas mencionados regresan a la programación de fábrica excepto (Data Logging) Almacenaje de Datos. Los Intervalos de Almacenaje solo pueden cambiarse por medio del software.

Al apagar el **Monitor 200** todas las programaciones regresan a su estado original excepto la función de silencio del Botón de Audio. Para cambiar de operación silenciosa a operación de audio, excepto ALARMA y SOBRERANGO, oprima y sostenga el botón de Audio por 3 segundos.

Programación del Reloj Interno

No es necesario programar el reloj interno para iniciar el almacenaje de datos, pero se recomienda registrar la marca de tiempo con hora y fecha de las lecturas.

Interface con dispositivos externos

La conexión USB en el lado derecho del **Monitor 200** proporciona interface con el Software Observer USB.

Ver Capítulo 6: Software Observer USB. Esta conexión no recarga las baterías.

Capítulo 4: Procedimientos Comunes

La siguiente sección proporciona instrucciones para algunos de los procedimientos comunes a utilizar. Con cualquier de estos el usuario debe determinar la sustentabilidad del instrumento o el procedimiento a aplicar.

Conteo de Fondo

Los niveles de radiación de fondo normal varían en lugares diferentes, horas diferentes y aun en diferentes áreas del mismo cuarto. Para interpretar las lecturas con precisión es necesario establecer el conteo de la radiación de fondo de cada área que planea monitorear. Puede hacerlo tomando un conteo por tiempo programado.

Ver Capítulo 3: Programación de un conteo de fondo por tiempo.

Un promedio de 10 minutos es moderadamente preciso. Puede repetirlo varias veces y comparar los resultados. Para ser aún más preciso mida 1 hora. Si necesita determinar donde hay una radiación mayor, mida en varios lugares y compárelos.

Monitoreo Ambiental de Área

Puede medir en modo de Dosis o Tasa de Cambio al monitorear la radiación ambiental y revisarla de tiempo en tiempo para registrar los niveles elevados de las lecturas.

Si sospecha un incremento en la radiación del ambiente utilice modo de conteos de 5 o 10 minutos y compárelos con el conteo de fondo. Si sospecha un incremento muy pequeño para poder detectarlo con una lectura de conteo corto, tome lecturas de conteo largo, por ejemplo 6, 12 o 24 horas.

Revisión por Contaminación Superficial

Para una revisión superficial sostenga la ventana del detector cerca de la superficie y lea la tasa de conteo (espere 30 segundos o, hasta que la lectura se estabilice). No toque con la unidad el material que está revisando para evitar la contaminación de la unidad.

Capítulo 5: Mantenimiento

El **Monitor 200** requiere calibración regularmente, así como manejo cuidadoso para asegurar mediciones precisas. Utilice los siguientes lineamientos para mantener el instrumento apropiadamente.

Calibración

Recomendamos calibrar el **Monitor 200** anualmente, o tan seguido como las regulaciones lo requieran. La mejor manera de calibrarlo es utilizando una fuente de calibración en un Laboratorio de Calibración.

El estándar para calibrar el **Monitor 200** es con Cesio-137. Debe utilizar una fuente de calibración certificada. Para calibrar el **Monitor 200** para otro radio nucleído utilice una fuente calibrada de ese radio nucleído o, el factor de conversión apropiado en referencia a Cs-137. *PRECAUCIÓN: Pueden ocurrir errores al utilizar fuentes de bajo nivel o de fondo, al calibrar. En Modo de Calibración el incremento más pequeño que puede ajustar es .010*

Si requiere más información acerca de fuentes de calibración, contáctenos por favor al 1.800.293.5759 o valla a la página seintl.com/services.

Sugerencias Generales de Mantenimiento

1. No permite que se moje.
2. Almacénelo en un lugar protegido del sol. La luz del sol puede dañar la ventana del detector con el tiempo.
3. Almacénelo dentro de su funda de protección cuando no lo esté utilizando.
4. Si planea almacenarlo por períodos mayores a un mes, remueva las baterías para evitar la corrosión dentro del compartimento de estas.
5. No lo coloque dentro de un horno de microondas ya que puede dañar el instrumento y/o el horno. El **Monitor 200** detecta radiación ionizante tal como rayos Alfa, Beta, Gama y rayos X. **No detecta** radiación no ionizante tal como la de los hornos de microondas y de radio emisión.
6. No coloque ningún objeto que pueda perforar la ventana de mica del detector cerca de la pantalla.

Capítulo 6: Software Observer USB

Con el Software Observer USB puede medir Conteo Total, CPM, $\mu\text{R/hr}$, mR/hr , CPS, $\mu\text{Sv/hr}$. Tiene la habilidad de registrar los datos recibidos, establece fecha de calibración, programación y descarga de las lecturas obtenidas a una PC. Los datos son desplegados en forma gráfica, así como digital en la pantalla del medidor. Los datos pueden ser salvados de varias maneras, incluyendo formato de hoja desplegada. El tiempo de conteo puede ser ajustado para cada punto de la gráfica. Puede programar tiempo de conteo. El despliegado del software tiene programación ajustable, así como las alarmas.

Instalación del Software Observer USB

El nuevo Software Observer USB es una versión gratuita del Software Observer que corría en Windows®. Puede descargar copias en la página seintl.com/software. Instale el software antes de conectar el **Monitor 200** a la computadora. Después de que el software se haya descargado haga doble clic en el instalador y siga el prontuario que aparece en pantalla.

Conexión al Monitor 200

Una vez instalado el software e iniciado correrá como servicio en el fondo identificado por el icono en la pantalla. El puerto USB del **Monitor 200** es una conexión localizada en su costado y es detectado automáticamente, al encenderlo, vía USB con una PC con el Software Observer USB. (Figura 2/2). Aparecerá una ventana mostrando el número de serie en la parte superior de la pantalla en la esquina izquierda de la barra de títulos. Se abrirá una nueva ventana para cada detector que se conecte. (Figura 6/1)




Figura 6/1

Pantalla de Gráficas del Observer USB

La pantalla de gráficas del Observer USB (Figura 6/2) despliega gráficas con los datos actualmente registrados.

Eje X

El eje X consiste en la marca de tiempo de la lectura registrada y se ajustará automáticamente al despliegado de datos registrados a menos que la caja de (Scroll) **Espiral** haya sido seleccionada. Si lo hizo el eje X mostrará las últimas lecturas registradas en el minuto siguiente junto al que aparece en la caja (Scroll). Por ejemplo; si seleccionó 2 minutos entonces la gráfica muestra los últimos 2 minutos de datos registrados. Los datos más recientes serán mostrados en la parte derecha de la gráfica.




Figura 6/2

Eje Y

El eje Y muestra las unidades de medición para la lectura desplegada y automáticamente se ajustará al despliegado de la lectura más elevada que se haya registrado

Pantalla de Medición del Observer USB

La pantalla del Observer USB (Figura 6/3) simula un medidor digital que despliega lecturas registradas por el detector.

Cero

Al hacer clic en el **Cero** (Zero), el promedio del conteo registrado se reinicia.

Tiempo Promedio

Seleccione el tiempo promedio en el que las lecturas serán promediadas. Mientras más largo el tiempo promedio, más precisa será la lectura. Promedios más cortos permiten cambios significativos que se ven más rápidamente.

Unidades

Para cambiar entre unidades de medición utilice el menú de esa caja. La caja Unidades selecciona las unidades de medición a desplegar en el eje de la gráfica en la pantalla. Puede seleccionar Tiempo Promedio y unidades de medición para verlas en la pantalla de gráficas y en la del medidor.

Pantalla Eco Monitor 200

Cuando seleccione **Eco Monitor 200** solo la pantalla del medidor mostrará el desplegado.

Activar Alarma y Seguro de Alarma

Primero registre en Uso de la Alarma Sonora, en *View>Preferences* para activar la alarma en el sistema sonoro de su computadora. Seleccione la caja Activar Alarma (*Enable Alarm*) desde el software. Una vez que los niveles de alarma regresan al nivel programado, la alarma se detiene a menos que haya registrado (*Latch*) en el Seguro de Alarma. Si lo registro, la alarma continuará hasta oprimir el botón de Restablecer. Esta alarma se programa en el **Monitor 200** desde el Software Observer USB.

Rejilla de Muestra

La rejilla de muestra despliega el registro de datos basada en la programación seleccionada por el usuario en la caja de dialogo *View>Preference>Grid Settings* (Figura 6/4)

Archivo

Salvar Gráfica

Salva un archivo de texto de la Gráfica en los datos de la rejilla

Salvar Rejilla

Salva un archivo de texto en los datos de la rejilla.

Salir

Cierra el programa.




Figura 6/3

Date/Time	Counts	Val 1	Val 2
8/15/2017 10:04:02 AM	7	0.2 cps	10.0 cpm
8/15/2017 10:05:02 AM	18	0.2 cps	14.0 cpm
8/15/2017 10:06:02 AM	6	0.1 cps	8.0 cpm
8/15/2017 10:07:02 AM	10	0.2 cps	12.0 cpm
8/15/2017 10:08:02 AM	10	0.2 cps	12.0 cpm

Show Grid Save Grid Clear Grid

Figura 6/4

Vista

En el menú **View>Preferences** podrá ajustar la programación del Observer USB (Figura 6/5)

Programación de Gráficas

Auto Salvar y Restablecer Gráficas

Automáticamente salva y restablece la gráfica al número de minutos seleccionado. Los archivos auto salvados lo son en la carpeta de datos del Observer USB, localizada en la Librería de Documentos.

Uso de la Alarma Sonora

Figura 6/5

La alarma sonará en el sistema de la PC.

Programación de Rejillas.

Escriba en la Rejilla Cada ...

Programa que tan seguido aparecen los datos en la rejilla.

Auto Salvado y Restablecido de la Rejilla Cada.....

Salva automáticamente y restablece la rejilla con el número de datos seleccionado.

Datos Adicionales en la Rejilla

Permite programar unidades de medición a mostrar en la rejilla para **Valor 1** y **Valor 2**.

Panel de Calibración

Se localiza bajo View > Cal Panel, la ventana del Panel de Calibración (Figura 6(6)) muestra el Número de Serie y los Valores de Calibración. Puede utilizar el Panel de Calibración para cambiar un número de programas en el instrumento. El **Monitor 200** debe estar en una ventana de Modo o de Conteo al seleccionar Actualizar Programación (Update Settings), ya que algunos artículos del menú vía Cal Panel no se harán si el instrumento muestra una pantalla de menú.

NOTA: Seleccione Actualizar Programación antes de hacer cualquier cambio en el Panel de Calibración (Calibration Panel)

Información de la Calibración

Calibraciones tales como las de NIST contienen información incluyendo Número de Serie, Fecha de Calibración, Duración (Figura 6/6) de esta y Sensibilidad (cpm por mR/hr).

PRECAUCIÓN: Tome nota que los cambios de Número de Serie, Fecha de Calibración, Duración y Sensibilidad (cpm per mR/hr) anulan la calibración del instrumento en su registro





Figura 6/6

Alarma CPM y Alarma Habilitada

Para activar la alarma introduzca el umbral en el campo **Alarma CPM** y registre en **Activar Alarma** (Alarm Enabled). Para desactivarla alarma quite el registro a Activar Alarma. Si la alarma fue activada con **Alarm Enabled** la alarma seguirá sonando hasta que registre en Actualizar Programa (Update Settings).

Tiempo de Conteo Preestablecido

Introduzca el número de segundos de tiempo para el conteo. Por ausencia es 600 segundos.

Utilice el Almacenaje de Datos

Permite almacenar datos en la memoria interna. *NOTA: Programe hora y fecha en el Monitor 200 antes de activar el almacenaje de datos.* El reloj interno del **Monitor 200** puede programarse desde una PC con el Software Observer USB, haciendo clic en **Functions > Synchronize Monitor 200 to PC Clock**. El **Monitor 200** hará beep 2 veces cuando se haya completado la sincronización.

Intervalos de Almacenaje

Programe los intervalos para almacenar datos. Por ausencia es 1 minuto. Esto solo se puede cambiar desde el software.

(Buffer) Amortiguador Circular

Permite sobre escribir los datos más recientes cuando la memoria está llena.

Restablecer Memoria

Restablece los datos almacenados de la memoria interna del instrumento.

Programación de la Luz de Fondo

Programa cuantos segundos debe estar prendida la luz al oprimir el Botón de Luz de Fondo.

Modo de Desplegados

Permite seleccionar las unidades de medición.

Contraste

Programa el contraste en la pantalla para ver los números e iconos.

Auto-Promedio

Active la característica de promedio automático. Si no lo registra el **Monitor 200** estará en modo de respuesta rápida. Esta respuesta solo se recomienda para uso en campos de alta radiación.

Activación de Clics

Activa o Desactiva los Clics.

Modo Silencioso

Activa o Desactiva los sonidos el **Monitor 200** excepto la ALARMA y SOBRE RANGO. Podrá reactivar los clics en el Modo Silencioso.

Funciones

Recuperación de Memoria

Si está activa la característica de registro y el reloj interno programado, los datos registrados pueden ser recuperados desde la memoria interna seleccionando **Functions > Retrieve Memory**. Los datos son almacenados en un archivo de texto el que puede abrir en su hoja de software preferido. La frecuencia de almacenaje, por ausencia, es 1 minuto. Puede cambiar el valor en el Observer USB en el Panel de Calibración.

Sincronización del Monitor 200 al Reloj de la PC

Programe fecha y hora desde la PC con el Observer. El **Monitor 200** hace beep 2 veces cuando completa la sincronización.

Capítulo 8: Detección de Problemas

El **Monitor 200** es un instrumento altamente confiable. Si no está operando adecuadamente vea en la siguiente tabla si puede identificar el problema.

Problema	Causa posible	Acción
La pantalla funciona, pero no muestra conteos.	Tubo Geiger dañado. Cable posiblemente dañado	Revise la ventana si no está dañada la mica del tubo. Si está arrugada o rota será visible. Reemplace el tubo Geiger. Reemplace el cable.
Lectura alta, pero otro instrumento muestra una lectura normal en el mismo lugar.	Posible contaminación.	Revise el Monitor 200 comparándolo con otro instrumento.
El instrumento tiene lecturas altas falsas.	Humedad	La tableta de circuitos puede estar mojada. Seque el Monitor 200 en un sitio cálido y seco. Si continúa el problema el Monitor 200 requerirá de servicio.
El instrumento muestra lecturas altas falsas o fuera de rango.	Foto sensibilidad. Descargas continuas. Campo electromagnético.	Retire el Monitor 200 de la luz del sol directa o fuentes ultravioletas. Si cae el conteo, la cubierta de la ventana de mica del tubo Geiger se dañó debido a que se mojó. Reemplace el tubo Geiger. Aleje el Monitor 200 de fuentes electromagnéticas o radiación de radio frecuencia.
Pantalla en blanco.	No está la batería o está batería muerta o defectuoso el LCD o, hay una mala conexión.	Instale nuevas baterías. Si la luz de conteo y el audio funcionan el Monitor 200 requiere de servicio.

Accesorios

Bota Xtreme (Incluida)

La bota Xtreme ofrece máxima protección en una solución ligera y resistente a los productos Radiation Alert® para trabajo en campo. Está diseñada específicamente para individuos que operan en ambientes rudos, tales como 1era Respuesta, Minería, y trabajos con materiales de riesgo (HAZMAT) Hecha de hule TPE (cumple con RoHS), proporciona agarre superior y protección a caídas.

Cordel (Incluido)

La compuerta en la base del instrumento acomoda el cordel (incluido) que ayuda a proteger el **Monitor 200** de caídas.


Soporte (Incluido)

Ya sea que necesite hacer monitoreo de área o escaneo necesita proteger sus manos y equipo de contaminación Se ofrece una base conveniente para el **Monitor 200** proporcionado un soporte vertical que le permite tener las manos libres para la tarea.

Software Observer USB (Descarga)

El Nuevo Software Observer USB es una versión del Software Observer que corre en Windows®. Puede utilizarse con versiones USB de detectores de radiación de la familia Radiation Alert®. El Observer USB lee Conteos, CPM y CPS, así como $\mu\text{R/hr}$, mR/hr y $\mu\text{Sv/hr}$ y tiene la habilidad de recolectar, almacenar y llevar a cabo análisis estadísticos de los datos recibidos. Puede descargar una copia en la página seintl.com/software.

No hay versiones disponibles para Mac o WinRT.



Apéndice A: Especificaciones Técnicas

Detector

Tubo Geiger-Muller bañado en halógeno con ventana de mica. Densidad de la ventana de mica es 1.5-2.0 mg/cm². Diámetro efectivo de la ventana es .360 de pulgada. Grueso de la pared .012 de pulgada

Rango Operativo

mR/hr - .001 (1μR) a 200 mR/hr

μSv/hr - .01 a 2000

CPM - 0 a 235,400

CPS - 0 a 3923

(Total) Conteos- 1 a 9,999,000 conteos

Precisión (Referencia a Cs-137)

Típicamente ±15% de fábrica, ±10% con Calibración NIST

Sensibilidad a la Energía

1070 CPM/mR/hr en referencia a Cs-137

Detecta Alfa desde 2.5MeV; Eficiencia típica de detección a 3.6 es mayor que 80%.

Detecta Beta a 50keV eficiencia típica de 35%. Detecta Beta a 150keV con eficiencia típica de 75%.

Detecta Gama & rayos X desde 10keV típicamente a través de la ventana, 40keV mínimo a través de la caja.

Rango Seleccionable de la Alarma

La alarma puede programarse en cualquier modo. Tiene beeper pulsante de alarma. En Modo de Conteo la alarma suena al alcanzar el umbral.

Anti-Saturación

El medidor soporta SOBRE RANGO en campos tan altos como 100 veces el máximo de la lectura.

Períodos Promedio

La pantalla se actualiza cada Segundo. Con niveles promedio de fondo se actualiza en períodos de 30 segundos. El período promedio decrece cuando el nivel de radiación aumenta.

Pantalla

Pantalla gráfica con luz de fondo

Luz de Conteo

LED rojo destellando con cada nivel de radiación.

Indicador de Audio

Montado internamente. (puede apagarse para operación silenciosa)

Salidas

USB para uso con el Software Observer USB con una PC

Alimentación

Dos baterías AA alcalinas con duración aproximada de 800 horas con luz de fondo.

Tamaño


140 x 68 x 33 mm (5.5 x 2.7 x 1.3 in.)

Incluye

Estuche, Bota Xtreme, Soporte, Cordel, Cubierta del Detector, Cable Mini-USB, Descarga de Software Observer USB, y Certificado de Conformidad.

Opciones

Calibración NIST



GARANTE: S.E. International, Inc., P.O. Box 39, 436 Farm Road, Summertown, TN 38483-0039, USA,
(931) 964-3561

ELEMENTOS DE GARANTÍA: S.E. International, Inc., garantiza por un año todos los materiales y mano de obra en este producto de estar libres de defectos, con solo la limitante abajo descrita.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: La garantía se termina y no tendrá más efecto después de un año de la fecha de compra original del producto o en la fecha en que es: a) dañado o no es mantenido como es razonablemente necesario: b) modificado, c) reparado por alguien extraño al garante por un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta garantía, d) contaminado con material radioactivo o, e) utilizado de una manera o propósito para el cual el instrumento no está diseñado o en contra de las instrucciones escritas de S.E. International, Inc. Esta garantía no aplica a ningún producto sujeto a elementos corrosivos, mal uso, abuso o negligencia.

ESTATUTOS O REMEDIO: En el evento que el producto no se conforma a la garantía en cualquier momento en que esta garantía está en efecto, el GARANTE reparará el defecto y enviará el instrumento pre pagado, sin cargo por partes o labor.

NOTA: Mientras el producto es remediado bajo esta garantía, esta no cubre o proporciona reembolso o pago por incidencias o daños consecuentes que provengan del uso o inhabilidad para utilizar el producto. La obligación de la compañía que ocurra por haber proporcionado este instrumento o su uso, ya sea en garantía o de otra manera, no podrá ser en ningún caso mayor al costo o corrección del defecto en el instrumento, y después del dicho año de garantía esta obligación se terminará. Cualquier garantía implícita estará limitada por la duración de la garantía escrita.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA GARANTÍA: En el evento que el producto no esté conforme a esta garantía, por favor escriba o llame a la dirección arriba mencionada. S.E. International, Inc. no aceptará instrumentos contaminados para calibración o reparación bajo garantía o, de otra manera.

NOTA: Antes de utilizar el instrumento, el usuario debe determinar las posibilidades del producto para su uso.